

НК-3100 мөнгө тоологчийн ашиглах заавар

Тоолох

- Машиныг асаана. (1 дарж асаана. 0-г дарж унтраана.)
- “Func” товчин дээр дарж **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрлийг асаана. Мөн “Func” товчин дээр дарж **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрлийг унтраана. Хэрэв **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрэл асахгүй бол хуурамч мөнгө болон цаас мэдрэхгүй. Шалгахгүйгээр тоолно.
- **Batch** товчлуураар тоолох багцаа сонгоно. **Жишээ нь** 100,50,..... 1 хүртэл
- **Валют** (доллар.юань.фаунд.евро....) тоолохдоо **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрлийг асааж тоолно.
- **Рубль** тоолохдоо **UV, IR** мэдрэгч гэрлийг асааж тоолно
- **Төгрөг** (5000, 10 000, 20 000 дэвсгэрт) тоолохдоо **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрлийг асааж тоолно. 2000 оноос өмнөх 10000, 5000 дээр зогсоно. **1000**-ын дэвсгэртээс доош дэвсгэртийг тоолохдоо **MG** гэрлийг унтрааж зөвхөн **UV, IR** мэдрэгч гэрлийг асааж тоолно.

Шалгах

- **UV** болон **MG, IR** мэдрэгч гэрлийг өдөр бүр ажил эхлэхдээ цаас буюу хуурамч төгрөг тоолж үзэж шалгах.
- **UV** мэдрэгч гэрэл нь шалгахгүй буюу шатсан үед зарварт хандана.

Цэвэрлэх

- Дээд талын тагийг онгойлгож соронзон мэдрэгч, **UV** мэдрэгч гэрэл дээр тогтсон шороо болон наалдсан хир, тоосыг зөөлөн алчуур, багсаар гэмтээлгүй цэвэрлэнэ. Хэрэв мэдрэгчүүд бохирдсон байвал шалгах үед алдаа гарах буюу шалгахгүй байх магадлалтай. Их ачаалалтай үед 7 хоногт нэг удаа цэвэрлэх шаардлагатай.

Анхаарах зүйл

- **UV** болон **MG, IR** мэдрэгчүүдийг өдөр бүр ажил эхлэхдээ цаас буюу хуурамч төгрөг тоолж үзэж шалгах хэрэгтэй ба шалгахгүй үед шууд манайруу мэдэгдэж төхөөрөмжийг засуулах буюу тохиргоо үйлчилгээ хийлгэх хэрэгтэй.
- Тоолох үед дохио өгч зогссон мөнгийг нарийвчлан шалгаад **RESET** товчийг дарж үргэлжлүүлнэ. Алдаа өгч зогсон мөнгө тоолсон тоонд орно.
- Машиныг нарны шууд тусгал, хурц гэрлийн доор тавихгүй байх.

Оптрон ХХК

Холбоо барих утас:
7014-1191, 8811-1191, 9913-1191

НК-3100 мөнгө тоологчийн ашиглах заавар

Тоолох

- Машиныг асаана. (1 дарж асаана. 0-г дарж унтраана.)
- “Func” товчин дээр дарж **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрлийг асаана. Мөн “Func” товчин дээр дарж **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрлийг унтраана. Хэрэв **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрэл асахгүй бол хуурамч мөнгө болон цаас мэдрэхгүй. Шалгахгүйгээр тоолно.
- **Batch** товчлуураар тоолох багцаа сонгоно. **Жишээ нь** 100,50,..... 1 хүртэл
- **Валют** (доллар.юань.фаунд.евро....) тоолохдоо **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрлийг асааж тоолно.
- **Рубль** тоолохдоо **UV, IR** мэдрэгч гэрлийг асааж тоолно
- **Төгрөг** (5000, 10 000, 20 000 дэвсгэрт) тоолохдоо **UV, MG, IR** мэдрэгч гэрлийг асааж тоолно. 2000 оноос өмнөх 10000, 5000 дээр зогсоно. **1000**-ын дэвсгэртээс доош дэвсгэртийг тоолохдоо **MG** гэрлийг унтрааж зөвхөн **UV, IR** мэдрэгч гэрлийг асааж тоолно.

Шалгах

- **UV** болон **MG, IR** мэдрэгч гэрлийг өдөр бүр ажил эхлэхдээ цаас буюу хуурамч төгрөг тоолж үзэж шалгах.
- **UV** мэдрэгч гэрэл нь шалгахгүй буюу шатсан үед зарварт хандана.

Цэвэрлэх

- Дээд талын тагийг онгойлгож соронзон мэдрэгч, **UV** мэдрэгч гэрэл дээр тогтсон шороо болон наалдсан хир, тоосыг зөөлөн алчуур, багсаар гэмтээлгүй цэвэрлэнэ. Хэрэв мэдрэгчүүд бохирдсон байвал шалгах үед алдаа гарах буюу шалгахгүй байх магадлалтай. Их ачаалалтай үед 7 хоногт нэг удаа цэвэрлэх шаардлагатай.

Анхаарах зүйл

- **UV** болон **MG, IR** мэдрэгчүүдийг өдөр бүр ажил эхлэхдээ цаас буюу хуурамч төгрөг тоолж үзэж шалгах хэрэгтэй ба шалгахгүй үед шууд манайруу мэдэгдэж төхөөрөмжийг засуулах буюу тохиргоо үйлчилгээ хийлгэх хэрэгтэй.
- Тоолох үед дохио өгч зогссон мөнгийг нарийвчлан шалгаад **RESET** товчийг дарж үргэлжлүүлнэ. Алдаа өгч зогсон мөнгө тоолсон тоонд орно.
- Машиныг нарны шууд тусгал, хурц гэрлийн доор тавихгүй байх.

Оптрон ХХК

Холбоо барих утас:
7014-1191, 8811-1191, 9913-1191