

НК-5100 мөнгө тоологчийн ашиглах заавар

Шалгаж тоолох

- Машиныг асаана. (Тэжээлийн кабелийг залгаад, **ON дарж асаана. OFF-г дарж унтраана.**)
- **Төгрөг** тоолохдоо **MNT** товч дарж **MNT** гэрэл асахад тоолно. 5000, 10000, 20000-н дэвсгэртүүдийг **UV, MG, IR** нууцлалуудаар шалгаж тоолж байгаа. 2000 оноос өмнөх 10000, 5000 дээр зогсох ба RESET дарж үргэлжлүүлнэ. **1000 -с** доош дэвсгэртүүдийг тоолохдоо **UV** товчыг дарж **UV** асахад тоолно. (**RUB** дээр мөн адил)
- **Юань** тоолохдоо **CNY** товчыг дарж **CNY** гэрэл асахад тоолно. Юань-г UV, MG, IR, DD нууцлалуудаар шалган тоолж байгаа ба **дэвсгэртийг автоматаар** таньж тоолж буй дэвсгэртийн тоо дэлгэц дээр гарна. Мөн дунд нь өөр дэвсгэрт орсон үед дохио өгж зогсож танина.
- **SUM** товчыг дарж **SUM** гэрэл асахад **Юаныг** нийлбэрлэж тоолно. Жишээ нь: 100-н дэвсгэрт 5ш, 50-н дэвсгэрт 3ш, 10-н дэвсгэрт 2ш, 5-н дэвсгэрт 1ш тоолбол **675** гэж нийлбэрийн дүнг гаргана. (Зөвхөн Юань дээр)
- **Доллар** тоолохдоо **USD** товч дарж **USD** гэрэл асахад тоолно. **Евро** тоолохдоо **EUR** товч дарж **EUR** гэрэл асахад тоолно.
- **Func** товч дарж тоолох валютаа дээрхийн адил сонгож болно.
- **Batch** товчлуураар тоолох багцаа сонгоно. Нэмэх, Хасах товчлуурыг дарж **Batch** багцаа нэмж хасч болно. **Жишээ нь** 100,50,..... 1 хүртэл
- **Reset** товчоор машиныг дахин эхлүүлэх буюу үргэлжлүүлнэ.
- **Add** товчыг дарж нийт ширхэгийн тоог нийлбэрлэж тоолно.

Цэвэрлэх

- Дээд талын тагийг онгойлгож соронзон мэдрэгч, **UV** мэдрэгч гэрэл дээр тогтсон шороо болон наалдсан хир, тоосыг зөөлөн алчуур, багсаар гэмтээлгүй цэвэрлэнэ. Хэрэв мэдрэгчүүд бохирдсон байвал шалгах үед алдаа гарах буюу шалгахгүй байх магадлалтай. Их ачаалалтай үед 7 хоногт нэг удаа цэвэрлэх шаардлагатай.

Анхааруулга

- **UV** болон **MG, IR** мэдрэгчүүдийг өдөр бүр ажил эхлэхдээ цаас буюу хуурамч төгрөг тоолж үзэж шалгах хэрэгтэй ба шалгахгүй үед шууд манайруу мэдэгдэж төхөөрөмжийг засуулах буюу тохиргоо үйлчилгээ хийлгэх хэрэгтэй.
- Тоолох үед дохио өгч зогссон мөнгийг нарийвчлан шалгаад **RESET** товчийг дарж үргэлжлүүлнэ. Алдаа өгч зогсон мөнгө тоолсон тоонд орно.
- Машиныг нарны шууд тусгал, хурц гэрлийн доор тавихгүй байх.

Оптрон ХХК, Холбоо барих утас: 7014-11911, 88111191, 9913-1191

НК-5100 мөнгө тоологчийн ашиглах заавар

Шалгаж тоолох

- Машиныг асаана. (Тэжээлийн кабелийг залгаад, **ON дарж асаана. OFF-г дарж унтраана.**)
- **Төгрөг** тоолохдоо **MNT** товч дарж **MNT** гэрэл асахад тоолно. 5000, 10000, 20000-н дэвсгэртүүдийг **UV, MG, IR** нууцлалуудаар шалгаж тоолж байгаа. 2000 оноос өмнөх 10000, 5000 дээр зогсох ба RESET дарж үргэлжлүүлнэ. **1000 -с** доош дэвсгэртүүдийг тоолохдоо **UV** товчыг дарж **UV** асахад тоолно. (**RUB** дээр мөн адил)
- **Юань** тоолохдоо **CNY** товчыг дарж **CNY** гэрэл асахад тоолно. Юань-г UV, MG, IR, DD нууцлалуудаар шалган тоолж байгаа ба **дэвсгэртийг автоматаар** таньж тоолж буй дэвсгэртийн тоо дэлгэц дээр гарна. Мөн дунд нь өөр дэвсгэрт орсон үед дохио өгж зогсож танина.
- **SUM** товчыг дарж **SUM** гэрэл асахад **Юаныг** нийлбэрлэж тоолно. Жишээ нь: 100-н дэвсгэрт 5ш, 50-н дэвсгэрт 3ш, 10-н дэвсгэрт 2ш, 5-н дэвсгэрт 1ш тоолбол **675** гэж нийлбэрийн дүнг гаргана. (Зөвхөн Юань дээр)
- **Доллар** тоолохдоо **USD** товч дарж **USD** гэрэл асахад тоолно. **Евро** тоолохдоо **EUR** товч дарж **EUR** гэрэл асахад тоолно.
- **Func** товч дарж тоолох валютаа дээрхийн адил сонгож болно.
- **Batch** товчлуураар тоолох багцаа сонгоно. Нэмэх, Хасах товчлуурыг дарж **Batch** багцаа нэмж хасч болно. **Жишээ нь** 100,50,..... 1 хүртэл
- **Reset** товчоор машиныг дахин эхлүүлэх буюу үргэлжлүүлнэ.
- **Add** товчыг дарж нийт ширхэгийн тоог нийлбэрлэж тоолно.

Цэвэрлэх

- Дээд талын тагийг онгойлгож соронзон мэдрэгч, **UV** мэдрэгч гэрэл дээр тогтсон шороо болон наалдсан хир, тоосыг зөөлөн алчуур, багсаар гэмтээлгүй цэвэрлэнэ. Хэрэв мэдрэгчүүд бохирдсон байвал шалгах үед алдаа гарах буюу шалгахгүй байх магадлалтай. Их ачаалалтай үед 7 хоногт нэг удаа цэвэрлэх шаардлагатай.

Анхааруулга

- **UV** болон **MG, IR** мэдрэгчүүдийг өдөр бүр ажил эхлэхдээ цаас буюу хуурамч төгрөг тоолж үзэж шалгах хэрэгтэй ба шалгахгүй үед шууд манайруу мэдэгдэж төхөөрөмжийг засуулах буюу тохиргоо үйлчилгээ хийлгэх хэрэгтэй.
- Тоолох үед дохио өгч зогссон мөнгийг нарийвчлан шалгаад **RESET** товчийг дарж үргэлжлүүлнэ. Алдаа өгч зогсон мөнгө тоолсон тоонд орно.
- Машиныг нарны шууд тусгал, хурц гэрлийн доор тавихгүй байх.

Оптрон ХХК, Холбоо барих утас: 7014-11911, 88111191, 9913-1191